

MANODÉTENDEURS



Un manodétendeur doit toujours

- être ménagé en ouvrant lentement le cylindre
- être adapté au gaz utilisé
- être manipulé sans choc
- être entreposé à température ambiante
- être installé sans graissage du pas de vis
- être vissé sans forcer
- être purgé avant remplacement du cylindre

UniGe - STEPS

Santé au Travail Environnement Prévention Sécurité