

Concept sécurité grands auditories



UNI DUFOUR

Capacité

U 600 + U300

928 places

DISPOSITIF COMPLET

6 doubles portes d'entrée; 4 issues de secours: 1 au 1er SS + 3 au 2e SS

REMARQUES

Nb de postes (agents professionnels)

Chef d'équipe (Agent N°1) + 7 agents (un par sortie d'auditoire)

Les agents pour ce dispositif sont uniquement affectés à l'évacuation d'urgence et n'assumeront aucune tâche de maintien de l'ordre, ni de fouille de sacs.

1 Mode "pré-événement"		Missions:	
	Chef d'équipe et Responsable d'évacuation (Agent N°1)	Position au RDC: filtrage des entrées, surveillance du va-et-vient, orientation du public	
	Entrée du public par quatre doubles portes (Agents N°2, 3, 4 et 5)	Position au 1er SS: création de deux couloirs d'accès (VIP / autres), filtrage, comptage, fermeture de la salle à pleine capacité, refoulement des personnes en surplus	ATTENTION: à capacité maximale atteinte, l'accès à toute personne supplémentaire ne sera plus autorisé. STEPS demande aux agents d'être intransigeants; ces derniers ne sont aucunement autorisés à accorder de tolérance. STEPS décline toute responsabilité en cas de dépassement de la capacité maximale. La gestion des conflits avec les éventuelles personnes mécontentes est du ressort de l'organisateur. S'il le juge nécessaire, l'organisateur peut commander des agents supplémentaires (au minimum deux) pour assurer un service d'ordre.
	Entrée du public par deux doubles portes (Agents N°6, 7 et 8)	Position au 1er SS: création facultative de deux couloirs d'accès (VIP / autres), filtrage, comptage, fermeture de la salle à pleine capacité, refoulement des personnes en surplus	
	Organisateur et son staff	Orientation des personnes en surplus vers l'auditoire U 300	
<p>Au début de l'événement, il est vivement recommandé de lire au micro le message d'avertissement suivant : "En cas d'évacuation d'urgence, le public occupant les rangs inférieurs doit emprunter les issues de secours situées de part et d'autre de la scène et se conformer aux indications du personnel de sécurité."</p>			
2 Mode "événement en cours"		Missions:	
Positions une fois l'événement commencé:	Agent N°1 - position au RDC	Filtrage des entrées, surveillance du va-et-vient, refoulement du public si la pleine capacité a été atteinte	
U 600	Agent N°2 - position portes d'entrée hall 1er SS côté de Saussure		Le mégaphone est confié à l'agent N°5 qui l'utilisera en cas d'évacuation d'urgence
U 600	Agent N°3 - position portes d'entrée hall 1er SS côté Balmat		
U 600	Agent N°4 - position sortie de secours 2e SS côté Balmat		
U 600	Agent N°5 - position sortie de secours 2e SS côté de Saussure		
U 300	Agent N°6 - position porte d'entrée hall 1er SS côté de Saussure		
U 300	Agent N°7 - position porte d'entrée hall 1er SS côté Balmat		
U 300	Agent N°8 - position sortie de secours 2e SS côté de Saussure		
3 Mode "évacuation d'urgence"		Missions:	Place de rassemblement: Place Payot
Décision d'évacuer: organisateur ou piquet de sécurité UNIGE en concertation avec l'organisateur			Une évacuation décidée par la police ou les pompiers ne peut pas être contestée
RDC	Agent N°1 - position au RDC - Responsable d'évacuation	Déclenche l'alarme d'évacuation - Met les portes automatiques en position "ouvert - permanent" - Bloque la circulation au carrefour - Attend les infos des autres agents sur la place de rassemblement	Le chef d'équipe (Agent N°1) est le répondant vis-à-vis des secours officiels et informe ces derniers de l'état de l'évacuation, jusqu'à l'arrivée de l'organisateur ou de la personne du piquet de sécurité UNIGE
U 600	Agent N°2 - position portes d'entrée hall 1er SS côté de Saussure	Monte l'escalier principal - Guide le public vers l'extérieur - Aide les personnes à traverser la rue du Général-Dufour pour rejoindre la place de rassemblement (Place Payot) - Prend le relais de l'agent N°1 au carrefour	
U 600	Agent N°3 - position portes d'entrée hall 1er SS côté Balmat	Ouvre la sortie de secours du hall au 1er SS - Guide le public vers l'extérieur - Va bloquer la circulation au croisement Général-Dufour/Bartholoni	
U 600	Agent N°4 - position sortie de secours 2e SS côté Balmat	Ouvre la sortie de secours du hall du 2e SS - Guide le public vers l'extérieur - Va bloquer la circulation à l'entrée du parking (rue Balmat)	
U 600	Agent N°5 - position sortie de secours 2e SS côté de Saussure	Utilise le mégaphone pour inciter le public occupant les rangs inférieurs à emprunter les issues de secours - Ouvre la sortie de secours - Reste dans la salle jusqu'à l'évacuation complète de l'auditoire - Assiste les personnes en difficulté - Monte vers le rez-de-chaussée par l'escalier principal - Informe l'agent N°1 de l'état de l'évacuation et lui remet le mégaphone	Sur la place de rassemblement: l'organisateur ou la personne du piquet de sécurité UNIGE communique avec les personnes évacuées
U 300	Agent N°6 - position porte d'entrée hall 1er SS côté de Saussure	Monte l'escalier principal - Guide le public vers l'extérieur - Aide les personnes à traverser la rue du Général-Dufour pour rejoindre la place de rassemblement - Empêche les gens de stationner devant le bâtiment	
U 300	Agent N°7 - position portes d'entrée hall 1er SS côté Balmat	Ouvre la sortie de secours du hall au 1er SS - Guide le public vers l'extérieur - Aide les personnes à traverser la rue du Général-Dufour pour rejoindre la place de rassemblement - Empêche les gens de stationner devant le bâtiment	
U 300	Agent N°8 - position sortie de secours 2e SS côté de Saussure	Utilise le mégaphone pour inciter le public occupant les rangs inférieurs à emprunter les issues de secours - Ouvre la sortie de secours - Reste dans la salle jusqu'à l'évacuation complète de l'auditoire - Assiste les personnes en difficulté - Monte vers le rez-de-chaussée par l'escalier principal - Remet le mégaphone aux agents devant les accès - Informe l'agent N°1 de l'état de l'évacuation	